

Boor, indien nodig, een gat $\text{\O} 29$ mm.

Teken de omtrek van de ankerplaat op de juiste plaats af.

Steek de ruimte voor de ankerplaat 3mm diep uit- aan de binnenzijde van de deur.


Plaats de ankerplaat en het veiligheidsbeslag en schroef deze vast met vier bouten M6.

Plaats de staartcilinder 555p.

Zaag de cilindertong op maat af (10mm vanaf de montageplaat).

Schroef de staartcilinder vast met 2 bouten M5 (M5x30 meegeleverd voor montage standaard deurdikte 40mm)



Let op! Indien  vereist is dient u een staartcilinder toe te passen die aan deze eis voldoet. U moet deze vervolgens monteren in combinatie met dit veiligheidsbeslag conform deze montagehandleiding.